


## **MONTAGEANLEITUNG**

## FRÜHBEET 210 / FRÜHBEETAUFSATZ 210



## BITTE VOR DEM AUFBAU LESEN

Technische Änderungen vorbehalten









STAND: 10/2021

#### Liebe Garten- und Pflanzenfreunde,

erst einmal möchten wir Sie zum Kauf eines Qualitäts-Produkts "Made in Germany" aus unserem Angebot beglückwünschen und Ihnen für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit danken.

#### Montage

Die Montage des Frühbeets ist einfach und kann größtenteils von einer Personen durchgeführt werden.

Der Zeitaufwand hängt von vielen Faktoren ab und lässt sich in etwa mit einer Zeitspanne von einer Stunde bis hin zu vier Stunden beziffern. Wichtig ist hierbei, dass das Endergebnis stimmt und Sie zufrieden sind.

Sollten Sie die Montage nicht selbst durchführen wollen, finden Sie im Servicebereich unter

#### www.kgt-gmbh.de

einige Montagepartner, die die Montage gern für Sie ausführen.

Sie können bei Rückfragen auch gern unseren Kundenservice telefonisch kontaktieren:

Tel. (0049) 0 49 56/40 75-0.

Sie erreichen uns von Mo. bis Fr. von 07:00 - 17:00 Uhr.

### Lieferumfang

Bitte arbeiten Sie die einzelnen Arbeitsschritte in der Reihenfolge der Montageanleitung ab. Bitte nicht alle Kartons gleichzeitig öffnen! Lassen Sie sich nicht durch die Vielzahl der Einzelteile verwirren.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, prüfen Sie anhand der Stücklisten, ob alle Teile vorhanden sind. Jeder Karton durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle, bevor er verschlossen wird. Durch diese und andere Maßnahmen können wir Fehlteile nahezu ausschließen. Sollte dennoch etwas fehlen, geben Sie uns die Fehlposition bitte unter der

**Tel. (0049) 0 49 56/40 75-0** bzw. per **e-mail: info@kgt-gmbh. de**, an.

Wir kümmern uns dann kurzfristig um Ersatz.

Beachten Sie bitte, dass bei einer pressblanken Konstruktion leichte Kratzer bzw. Schleifspuren an den Aluminiumprofilen herstellungsbedingt nicht vermeidbar sind und keinen Reklamationsgrund darstellen. Bei Fragen hierzu können Sie uns gern kontaktieren.

#### Standort

Wählen Sie, soweit möglich, einen sonnigen Platz für Frühbeet. Meiden Sie den Schatten von Gebäuden und Bäumen. Für Gemüse, wie Tomaten, Gurken und Melonen, stellen Sie Ihr Frühbeet möglichst in Nord-Süd-Richtung auf. Blumen und Topfpflanzen bevorzugen die Ost-West-Richtung.

#### Sicherheitshinweise

Das Frühbeet sollte möglichst an einer windgeschützten Stelle und nicht bei stürmischem Wetter aufgestellt werden. Es ist gefährlich, ein teilweise montiertesFrühbeet ungeschützt der Witterung auszusetzen.

Bei vorschriftmäßiger Montage widersteht dieses Frühbeet auch heftigem Wind. Bei Unwetter sollten Sie den Deckel schließen und ggf. sichern. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch höhere Gewalt entstehen. Das Frühbeet ist von Schneelasten höher als 10 cm zu befreien. Bei Frost sollte der Zylinder zur automatischen Öffnung (sofern vorhanden, Extrazubehör) demontiert werden.

Keine offene Feuerstelle im Frühbeet errichten.
Arbeiten Sie mit sicheren, handwerksgerechten
Werkzeugen. Achten Sie bei der Montage auf einen
sicheren Stand der Leiter (Unfallgefahr!).
Grundsätzlich nur mit Handschuhen arbeiten
(Verletzungsgefahr, Schnittgefahr!).

Sollten Sie keinen automatischen Fensterheber (Extrazubehör) montiert haben, ist stets darauf zu achten, dass der Deckel gegen ein unbeabsichtigtes Zuklappen (Klemm-/Quetschgefahr) gesichert ist. Beachten Sie hierzu die Hinweise im Montageablauf (Seite 21).

# Für den Aufbau benötigen Sie folgende Werkzeuge:

- 1 Stück Kreuzschlitzschraubendreher PH 1
- 1 Stück Kreuzschlitzschraubendreher PH 2
- 1 Stück Maul- bzw. Gabelschlüssel 5,5 mm
- 1 Stück Maul- bzw. Gabelschlüssel 10 mm
- 1 Stück Feile, um evtl. Grat an den Profilen zu entfernen
- 1 Stück Gummihammer
- 1 Stück Maßband
- 1 Stück Schere/Messer

### Hinweise zur Verglasung

Die ISO-Hohlkammerplatten, sprich Verglasung, wird immer mit der Seite mit dem UV-Schutz außen eingebaut. Die Platten haben auf der Schutzfolie einen entsprechenden Hinweis bzw. eine farbige Folie.

Auf keinen Fall gleich nach dem Auspacken die Folien abziehen, da Sie sonst nicht mehr erkennen können, welche Seite den UV-Schutz hat!

Die Schutzfolien sollten Sie zunächst immer nur im Randbereich lösen und erst nach der fertigen Montage komplett entfernen. Setzen Sie der Verglasung auf keinen Fall längere Zeit der Sonneneinstrahlung aus. Die Folie könnte unter Umständen auf der Verglasung einbrennen und nur noch schwer lösbar sein.

#### Bemerkung

Je nach Wetterlage kann Feuchtigkeit innerhalb der Verglasung/Hohlkammern eindringen. Dieser Vorgang tritt auf, da die ISO-Hohlkammerplatten nicht "wasserdampf-diffusionsfest" sind, d. h. Feuchtigkeit tritt in Form von Wasserdampf in die Platte ein und führt u. a. zu einer "beschlagenen" Optik.

Dies ist ein rein optischer Effekt und lässt sich auch bei korrekter Montage der Verglasung nicht vermeiden. Die Platten können dadurch keinen Schaden nehmen, auch nicht bei Frost.

Ausreichendes Lüften kann diesen Effekt kurzfristig verbessern.

### Reinigung und Pflege

Das Seitenelement nur mit viel Wasser, z. B. weicher, nicht kratzender Autowaschbürste abwaschen. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie zusätzlich eine milde Seifenlauge zur Unterstützung der Reinigung verwenden.

Achten Sie in solchen Fällen auf die Verwendungshinweise des verwendeten Mittels.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die im Rahmen unsachgemäßer Anwendung falscher Reinigungsmittel auftreten.

### Versiegelung

Grundsätzlich braucht das Frühbeet nicht versiegelt werden. Wir empfehlen jedoch, die Übergänge von der Verglasung zum Profil mit neutral vernetzendem, transparentem Silikon zu versiegeln, damit möglichst wenig Wasser und damit auch wenig Schmutz in die Verglasungsaufnahmen gelangen kann. Vorteil: Das Frübeet sieht auf Dauer optisch besser aus. Die Neigung zur Algenbildung nimmt gerade in diesen Bereichen erheblich ab.

Dauerelastische Versiegelungsfugen sind Wartungsfugen und unterliegen daher nicht der Gewährleistung oder Garantie.

#### Achtung:

Zur Versiegelung nur "neutral vernetzendes" Silikon einsetzen, da es sonst zu Spannungsrissen in der Kunststoffverglasung kommen kann. Dies ist der gängigste Silikon-Dichtstoff. Er ist in jedem Baumarkt oder bei KGT für ca. 4 - 7 Euro pro 310 mm-Kartusche erhältlich.

Eine Kartusche liegt dem Frühbeet bei.

#### Versicherung

Wir weisen Sie darauf hin, dass nicht alle Versicherungen automatisch Frühbeete abdecken.
Bitte erfragen Sie dies bei Ihrer Versicherung.

#### Eine Bitte an Sie

Für unsere Werbemaßnahmen sind wir ständig auf der Suche nach neuem Bildmaterial.

Gern können Sie uns nach erfolgter Montage einige Aufnahmen Ihrer neuen Oase im Grünen zuschicken, idealerweise in digitaler Form. Richten Sie Ihre Nachricht einfach an:

info@kgt-gmbh.de

Wir bedanken uns vorab für Ihre Mühe und freuen uns auf Ihre Impressionen.

### Symbolik



Dichtung auf Gehrung passend zuschneiden



Profil mit der abgeschrägten Seite nach oben



Anzahl der zu wiederholenden Schritte



Stegverlauf



Ansicht von unten, um 180° gedreht



Nur leicht anziehen!



Hier Silikon benutzen!

(Verarbeitungshinweise seitens des Herstellers auf der Kartusche sind zu beachten!)

# **INHALTSVERZEICHNIS**

Deckblatt	1
Allgemeine Hinweise	2 - 3
Symbolik	3
Inhaltsverzeichnis	4
Stückliste	5 — 9
Montage Rahmen unten	10 — 11
Montage Seitenteile	12 - 13
Einsetzen der Mittelsprossen	14
Einsetzen der Verglasung	15 – 17
Montage Rahmen oben	18 – 20
Verbindung Rahmen oben mit Rahmen unten	21
Montage Mittelsprosse oben	22 – 24
Montage Befestigungsinnenecken	25 – 26
Montage Distanzhülse	27
Montage Deckel links	28 – 33
Montage Deckel rechts	34 – 39
Versiegeln der Deckel	40
Verbindung Deckel mit dem Untergestell	41 – 42
Montage Handaufsteller	43
Montage Bodenanker ——> Frühbeet 210	44
Montage auf Holz-Hochbeet> Frühbeetaufsatz 210	45
Montage auf Aluminium—Hochbeet 210 ——> Frühbeetaufsatz 210	46

Pos.	Abbildung	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P085-04-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (Rahmen, vorn — hinten, unten)	2	1996 mm
2		P085-05-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (Rahmen, vorn, oben)	1	1996 mm
3		P085-74-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (Rahmen, hinten, oben)	1	1996 mm
4		P085-07-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (Seite, rechts — links, unten)	2	848 mm
5		P085-79-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (Seite, links, oben)	1	851 mm
6		P085-09-01-00-02-1 P085-22-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (hinten, links)	1	Frühbeetaufsatz 210: 238 mm Frühbeet 210: 393 mm
7		P085-10-01-00-02-1 P085-24-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (vorn, links)	1	Frübeetaufsatz 210: 161 mm Frühbeet 210: 316 mm
8		P085-80-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (Seite, rechts, oben)	1	851 mm
9		P085-17-01-00-02-1 P085-23-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (hinten, rechts)	1	Frühbeetaufsatz 210: 238 mm Frühbeet 210: 393 mm
10		P085-18-01-00-02-1 P085-25-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (vorn, rechts)	1	Frühbeetaufsatz 210: 161 mm Frühbeet 210: 316 mm
11		P085-81-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (Deckel links, Seite links; Bohrung bei 734 mm)	1	851 mm
12		P085-75-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (Deckel, hinten)	2	969 mm

Pos.	Abbildung	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
13		P085-13-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (Deckel links, Seite rechts, Deckel rechts, Seite links)	2	851 mm
14		P085-14-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (Deckel, vorn)	2	969 mm
15		P085-82-01-00-02-1	Randsprosse 6 mm (Deckel rechts, Seite rechts; Bohrung bei 734 mm)	1	851 mm
16		P092-08-01-00-02-1 P092-11-01-00-02-1	Mittelsprosse 6 mm (Mitte, hinten)	1	Frühbeetaufsatz 210: 238 mm Frühbeet 210: 393 mm
17		P092-09-01-00-02-1 P092-12-01-00-02-1	Mittelsprosse 6 mm (Mitte, vorn)	1	Frühbeetaufsatz 210: 161 mm Frühbeet 210: 316 mm
18		P092-10-01-00-02-1	Mittelsprosse 6 mm (Mitte, oben)	1	851 mm
19		9999000954	Eckverbinder	16	
20		9999001764	Metallscharnier mit Senkbohrung	4	
21		999900074	Befestigungsinnenecke links	4	
22		9999001275	Befestigungsinnenecke rechts	4	
23	0	9999000366	Verbindungswinkel	1	85*
24	0	9999000365	Verbindungswinkel	1	95'

Pos.	Abbildung	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
25	0000	9999000100	Halter	2	
26		9999000507	Deckelstütze	2	260 mm
27	<b>©</b>	9999000506	Abstandsrolle	2	10 mm
28		9999000302	Handaufsteller	2	
29		Liegt dem Handaufsteller bei.	Fixierdorn (Handaufsteller)	4	
30		9999000124	Sechskantschraube M6 x 12	28	DIN 933
31		9999000445	Sechskantschraube M6 x 70	4	DIN 933
32		9999000128	Sechskantmutter M6	32	DIN 934
33		9999000941	Bohrschraube mit Linsenkopf 3,5 x 9,5	32	DIN 7504
34		9999000138	Linsenkopfschraube 3,5 x 38	4	DIN 7981
35		9999001269	Linsenkopfschraube 4,8 x 13	2	DIN 7981
36		9999002260	Linsenkopfschraube 4,8 x 32	2	DIN 7981

Pos.	Abbildung	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
37		9999000150	Linsenkopfschraube 4,8 x 45	4	DIN 7981
38		9999000139	Linsenkopfschraube 3,5 x 9,5	12	DIN 7981
39	***	9999000392	Senkkopfschraube 4,8 x 16	16	DIN 7982
40	<b>&amp;</b>	9999001266	Senkschraube M3 x 8	4	DIN 965
41	60	9999001268	Hutmutter M3	4	DIN 1587
42	0	9999000816	Unterlegscheibe A6,4	8	DIN 9021
43	0	9999000097	Blindstopfen für ø10 mm	2	
44		999900096	Bodenanker	4	Nur bei Frühbeet 210: Ø8 x ca. 400 mm
45			Verglasung vorn 1005 x 182 mm Verglasung vorn 1005 x 337 mm	2	Frühbeetaufsatz 210 Frühbeet 210
46			Verglasung hinten 1005 x 260 mm Verglasung hinten 1005 x 415 mm	2	Frühbeetaufsatz 210 Frühbeet 210
47			Verglasung Seite 871 x 260/183 mm Verglasung Seite 871 x 415/338 mm	2	Frühbeetaufsatz 210 Frühbeet 210
48			Verglasung Deckel 991 x 874 mm	2	
			0		

Pos.	Abbildung	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
49	Q.	9999001246	Anlagedichtung 2 mm	2	je 4 lfdm.
50		10109413	Silikonkartusche	1	
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					

